





Принтер Катюша P130

RU Быстрый старт

EN Getting Started

1 Проверка комплектации





Package Contents



Комплектация может отличаться от указанной на рисунке.
The package may differ from that shown in the figure.





2 Удаление защитных транспортировочных материалов

Remove the tapes, Cushion and Spacers




3 Установка тонер-картриджа

Install the Toner Cartridge




4 Загрузка бумаги в основной лоток

Load paper into the main tray




5 Загрузка бумаги в многофункциональный лоток

Load Paper into the Manual Tray




6 Подключение к сети электропитания

Connect to Power



7 Подключение к компьютерной сети (LAN)

Connect to the computer Network (LAN)



8 Установка драйвера печати


Install Printer Driver



Установка драйвера печати – см. Руководство пользователя.

9 Подключение к компьютеру с помощью кабеля USB

Connect to the computer (USB)



! Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству пользователя или сайту www.katusha-it.ru.

For more information, refer to the manual or website www.katusha-it.ru.